Real Solution for FA/LA

- ■RoHS対応、 ■USBバスから電源供給(ポータブルに適)、
- ■高分解能12ビット、■4ch同時更新出力、
- ■出力範囲±10 v 、 ■電源投入直後:0 v 出力、
- ■汎用デジタル入出力(絶縁型、各1接点)付、
- ■外部接続オプション: BNC (アナログ出力のみ)、端子台 (37pin)

(USB接続DA変換ユニット)

12ビット/4出力DA変換&DIO

DAU-734USB

取扱い説明書



マイクロサイエンス(株)

〒167-0042 東京都杉並区西荻北2丁目3番9号

TEL 03 (3396) 8362 代表

FAX 03 (3301) 5593

Email: welcome@microscience.co.jp

Feb 06, 2007

目 次

	使用・適用上の注意 3
	修理・サポート方法 3
	本製品の構成・価格表 4
	第1章. 導入
1_1	本製品の仕様・概要 5
	構成、および配置 7
	入出力コネクタ・ピン接続 8
	入出力回路、対外接続、設定 9
	対外接続オプション (BNC、端子台) 10
	アナログ出力回路・特性
	■伝達関数(アナログ出力電圧 vs DA変換データ)
1 7	
1-7.	インストール 12
	第2章. WINDOWSハンドラ
2-1	システム構成、仕様 13
	ユーザプログラム記述 14
	関数仕様・エラーコード 15
	第4章、保守、その他
0 1	故障・トラブル等の原因と対処 19
	00 で 「
	16年のとさね 20 アナログ出力範囲の再調整 21
υ υ.	/ / ピ / 山刀靼四ツ竹明笠
	付録 O&Aフォーム (質問 / トラブル・故障に対する相談用) 22

本製品の使用・適用についての注意

- 【1】 本製品はUSBバスに装着して使用するものです。 本製品の電源はUSBバスから供給されます。 (5 v/max 0.5 A、typ 0.3 5 A)
- 【2】 本製品が組み込まれたシステムの運用対象・方法・場所・環境等によって、故障・誤動作等が生じた場合に起こり得る、身体・生命・財産等に対する損害の回避措置は同システムの設計・制作に別途付加・反映させてください。 本製品自体には前述の機能は無く、したがって当社では本製品が組み込まれたシステムの運用により発生した故障・誤動作・事故に起因する身体・生命・財産等の損害に対する責任は負えません。 これは本製品の故障・誤動作が原因となった場合も含み、理由の如何を問いません。
- 【3】 本製品付属のソフトウエアは本製品利用の方法を示す例、またオプションの関連ソフトウエアは本製品利用の一般的便宜をはかるものであり、現在未発見のバグ存在の可能性も含めて、運用結果についての責任は一切負えません。 これらのソフトウエアには自身が組み込まれたシステムに故障・誤動作・事故等が生じた場合に起こり得る身体・生命・財産等に対する損害の回避機能はありません。 御利用の場合は同システムの設計・制作で配慮・付加・反映させてください。
- 【4】 本製品(付属ソフトウエア含む)、およびオプションの関連ソフトウエアは医用・航空機器用・その他、高信頼性・高安全性を必要とするシステムに使用しないでください。
- 【5】 本製品付属のソフトウエアについて当社は著作権を保持しますが、第3者の権利を侵害しない限りにおいて、購入者は自身が制作するシステム等に自由に組み込み、販売することもできます。 但し、当社製ソフトウエアのソースコードを含むソフトウエアを第3者に販売・移転するときは当社の文書による事前許可を必要とします。
- 【6】 当社では本製品の販売・サポート・保証の範囲を日本国内に限っています。

故障・修理・サポート方法について

- 【1】 納入後1年間は自然故障、および当社製造上の問題に起因したことが明らかな故障製品に対して無償修理を行います。 但し、故障・不具合の原因や無償修理の対象となるか否かは(過去の経験等に照らして)当社側で判定させていただきます。
- 【2】 落雷等の自然現象、または漏電・過電圧印加・機械的破損・その他、使用者側の責に帰する故障品に対しては実費にて修理をお請けします。
- 【3】 修理は宅配便によるセンドバックで行います。 なお、運賃は互いに発送する側が負担 するものとします。 (無償修理の場合も含む/着払い不可。)
- 【4】 本製品使用上の質問・トラブル対応・故障修理等は入手経路の如何にかかわらず、当社 宛に直接御相談・御用命ください。 その際は、客観情報の整理・評価を行うために必ず FAX等でレポートを御送付ください。(解決速度が格段に上ります。) 本書末尾の《Q&Aフォーム》が便利です。

製品構成

- ◆DAU-734USBユニット本体、入出力コネクタ、
- ◆USB接続ケーブル、
- ◆対応ソフト&取扱説明書PDFファイル格納ディスク ◇WINDOWS2000/XP/VISTA用ドライバ&ハンドラ関数、
- ◆オプション:BNC、または端子台ボード

価格表

★印はRoHS対応品。

製品名	当社直販価格	製品の概要
★ DAU-734USB	54,000	12ビット4チャンネルDA変換ユニット (DIO付)
(以下、オプション)		
★DS37S-150	7,500	1.5 m長シールドケーブル (片方プラグ、他方バラ)
CBNC-004	8,000	4 チャンネルBNC入力接続ボード (コネクタ直結型の露出ボード)
CTML-37	8,000	37ピン接続端子台ボード (コネクタ直結型の露出ボード)

《ダウンロード》 なお取扱説明書 P D F ファイルは当社ホームページから無償でダウンロードできます。 www. microscience. co. jp

《DAU-734USB》 1-1. 本機の仕様・概要

第1章. 導入

1-1. 本機の仕様・概要

本機はパソコンのUSBバスに接続して使用する、12ビット4チャンネル同時更新型のDA変換ユニットです。 電源はUSBバス側から供給されます。

パソコン側のアプリケーションからは添付のハンドラ関数DLLを使用して制御します。 また、デジタル1ビット入出力も装備しており、専用の関数で操作することができます。




図1-1A. DAU-734USB構成

- ■アナログ出力 ◇分解能:12ビット、
 - ◇出力数:4 c h (同時更新)
 - ◇出力範囲:±10 v/±5 v (ジャンパ選択、出荷時:±10 v)
 - ◇出力インピーダンス:1Ω以下
 - ◇出力駆動能力:抵抗性 5 K Ω (最大 2 m A)、容量性 5 0 0 p F、
 - ◇非直線性: 0.05%FS
 - ◇出荷時の校正正確度: 0.065%FS(校正可能限度: 0.05%FS)
 - ◇出力更新速度:パソコン側のソフトウエア実行速度に依存。

汎用パソコンで実測:約65ms (出力更新関数実行速度)

- ■デジタル入力 ◇1ビット
 - ◇フォトカプラ絶縁・電流駆動(最小6mA/最大15mA)、TTL駆動可、
- ■デジタル出力 ◇1ビット
 - ◇フォトカプラ絶縁・無極性半導体接点(最大400mA駆動、TTL可)(最大負荷電圧: AC/DC 50 V peak)

本機の仕様一覧

アナログ出力部

項目	
出力数・信号形式	4 c h シングルエンド(普通の 2 線式)
出力電圧範囲	±10 v/±5 v (ジャンパ選択、出荷時:±10 v)
出力インピーダンス	最大10
出力駆動能力	抵抗性: 5 K Ω (最大 2 m A 出力) 、容量性: 5 0 0 p F

DA変換部

項目	
分解能	12ビット
DA変換速度	20μs (=セトリング時間、4出力同時更新動作)
非直線性	±0.05%FS
校正可能限度 【注1】	±0.05%FS
正確度1 【注2】	±0.065%FS (@±10v) 、±1.065%FS (@±5v)
温度ドリフト typ	±10ppm/°C
DAデータ・コード	◆バイナリ、または2の補数《ソフト選択》

- 【注1】誤差=0の理想信号源で校正したとき可能な正確度。(非直線性と同値) 【注2】常温、製造時±10v範囲で最適調整のとき。(±5v範囲で最適調整可能/3-3項参照)

デジタル入力 (1ビット)

項目	
入力回路方式	フォトカプラ絶縁・電流駆動(最小6mA/最大15mA)、絶縁耐圧:200v
電流制限用・内蔵直列抵抗	390Ω(外部5v駆動用)、1890Ω(外部12~24v駆動用)

デジタル出力(1ビット)


項目	
出力回路方式	フォトカプラ絶縁・無極性半導体(FET素子)A接点、絶縁耐圧200v
接点仕様(AC/DC兼用)	ピーク $5~0~\mathrm{v}$ $\ne 0$ $.~4~\mathrm{A}$ 、動作時間 $4~\mathrm{m}$ s 、オン抵抗 $5~\Omega$ 、オフ時漏れ電流 $1~\mu~\mathrm{A}$

制御部・その他

項目			
対PCインターフェース	USB (vr2.0/フルスピード)		
製品構成素材	RoHS規制対応部品のみで構成、生産工程において規制物質の意図的混入なし。		
動作環境	周囲温度:0~+55℃、保存温度:−10~+80℃ (結露しないこと)		
筐体寸法、重量	(幅157)×(奥行き138)×(高さ25)mm/突出部を含まず。、650g		
付属品	入出力プラグ、CDROM (WINDOWSドライバ、サンプルソフト、取扱説明書)		
電源消費	5 v/max0.5A、typ0.35A(バスパワード:USBバス側から供給)		

_《DAU-734USB》 1-2. 構成、および配置

1-2. 構成、および配置



1-3. 入出力コネクタ・ピン接続

37ピンDsubコネクタが使用されています。

プラグ: 17 J E - 23370-02 (D8A) - CG / DDK製 基板側: 17 L E - 13370-27 (D4AB) - FA/DDK製

図1-3. 信号入出力コネクタ (CN3) ピン接続


信号名	機能	ピン番号 ピン番号		ン番号	機能	信号名	
СНО	アナログ(ch0)出力	1	0	0	2 0	アナロググランド	AG
C H 1	〃 (c h 1)出力	2	0				
C H 2	〃 (c h 2)出力	3	0	0	2 1	11 11	AG
C H 3	" (ch3)出力	4	0	0	2 2	11 11	AG
空ピン		5	0	0	2 3	11 11	AG
空ピン		6	0	0	2 4		空ピン
空ピン		7	0	0	2 5		空ピン
空ピン		8	0	0	2 6		空ピン
空ピン		9	0	0	2 7		空ピン
空ピン				0	2 8		空ピン
		10	0	0	2 9		空ピン
空ピン		1 1	0	0	3 0		空ピン
空ピン		1 2	0	0	3 1		空ピン
空ピン		13	0	0	3 2		空ピン
空ピン		1 4	0	0	3 3		空ピン
空ピン		1 5	0	0	3 4		空ピン
空ピン		1 6	0	0	3 5		空ピン
OUT-A	デジタル (接点) 出力A	1 7	0			ごごわれ (セキ) 川上り	
E X 0 5 V	外部5 v 電源+入力	18	0	0	3 6	デジタル(接点)出力B	OUT-B
E X 2 4 V	外部12~24 v電源+入力	19	0	0	3 7	デジタル入力駆動	DIN
		<u>'</u>	<u> </u>		'		

- 【注1】アナログ出力相互間はグランドコモン、デジタル入力およびデジタル出力は個別にフォトカプラ絶縁。
- 【注2】アナログ出力、デジタル入力、デジタル出力の各接続は1-4項参照。
- 【注3】外部電源入力の接続は<EX24V>または<EX05V>、いずれか一方のみ。

1-4. 入出力回路、対外接続、設定

(背面パネル側)


- ■USBバス:添付、または市販のUSBケーブルで接続します。
- ■機器番号:背面パネルのDIPスイッチで機器番号0~7(出荷時=0)を設定します。
- ■電源入力: USBバス側から供給されます。(5 v / max 0.5 A、typ 0.35 A)
 - ACアダプタ入力は予備で、通常は不使用。
- ■LED表示:本機がUSBバスに接続され、動作可能状態になると点灯します。(数秒後)




(正面パネル側):Dsubコネクタ/接続ピン番号は前ページ図1-3参照/

■アナログ出力:出力範囲±10v、出力インピーダンス=最大1Ω

図1-4B. アナログ出力接続(1chのみ記す)



■デジタル入力:DC5v、または $12\sim24v$ の外部電源とSink素子または接点で駆動。



■デジタル出力:無極性半導体(FET)接点

ON抵抗: 5Ω 以下、 オフ時漏れ電流: 1μ A以下、

1-5. **対外接続オプション**(BNC、端子台)

本機にはハンダ付用のプラグ(37ピン、無鉛、RoHS対応品)が添付されていますが、オプションで150cm長シールドケーブル、BNC接続ボード、ネジ止端子台接続ボードが用意されています。

(1) シールドケーブル: 150 c m長、ツイストペア、外被シールド構造 【R o H S 対応】 ■型式名: D S 3 7 S − 150




(2) BNC接続ボード: 入出力コネクタ直結型/BNCはアナログ専用/【非RoHS対応】

リボンコネクタ (40ピン) も搭載可能/デジタル接続用/

■型式名: CBNC-04 (4入力用)、

(3) 端子台接続ボード: 入出力コネクタ直結型、37ピン 【非RoHS対応】

■型式名: CTML-37



左端: CTML-37 (寸法91W/69L/19H) 中央: CBNC-04 (寸法91W/67L/16H)

右端: CBNC-08 (本機には不適用)

1-6. アナログ出力回路・特性

◇分解能:12ビット、 ◇出力数:4 c h、◇出力範囲:±10 v (出荷時) または±5 v 、

◇出力駆動能力:5KQ(2mA以下)/500pF、◇出力インピーダンス:1Q以下、

◇非直線性: 0.05%FS、 ◇正確度: 0.065%FS (校正可能限度: 0.05%FS)

本機のアナログ出力は正確度0.015%の測定器で出荷時調整されており、回路性能と合わせて0.065%FSの正確度ですが、お手元で、より高精度のデジタル電圧計で再調整することにより最高0.05%FS(誤差0の理想基準使用時)まで向上させることができます。

伝達関数


12ビット分解能は"2の12乗分の1"ですから理想的な変換データとアナログ出力電圧の関係は以下のようになります。/オフセットバイナリ/

- ◆分解能 Res= 20÷4096 [v/digit] ····· 4.88 mv (± 1 0 v 範囲)
- ◆変換データ Dda=(Vin÷Res)+2048 [digit]
- ◆出力電圧 Vout=(Dda-2048)×Res[v]

表1-6A. 12ビットDAデータ vs アナログ出力【範囲:ジャンパ選択】

オフセットバイナリ	アナログ出力電圧	2の補数
(hex / 10 進)	±10v範囲 (±5v範囲)	(hex / 10 進)
FFF / 4095	+ 9. 99512 (+ 4. 99756)	7FF / 2047
FFE / 4094	+ 9. 99023 (+ 4. 99512)	7FE / 2046
801 / 32769	+ 0.00488 (+ 0.00244)	001 / 1
800 / 32768	0.00000 (0.00000)	000 / 0
7FF / 32767	- 0.00488 (- 0.00244)	FFF / -1
001 / 1	- 9. 99512 (- 4. 99756)	801 /-2047
000 / 0	-10.00000 (- 5.00000)	800 /-2048

図1-6A. 12ビットDAデータ vs アナログ出力 (He x表示)



出力ケーブルに注意

容量性負荷が重いと本機内の出力素子が発振する恐れがあります。 ツイストペア線、同軸ケーブル、多芯シールドケーブル等では、 70pF/m程度を見積もってください。(最大500pFまで)

 $\langle DAU - 734USB \rangle$ 1-7. インストール

1-7. インストール

DAU-734USBはプラグアンドプレイに対応したUSB接続ユニットです。 御使用に先立ち、組み込むパソコンにインストール(認識・リソース割り当て)される必要が あります。 この作業はシス テムを立上げたとき (電源投入直後) に自動実行されます。

本機のインストール操作手順 (Administrator 権限にて)

本機をUSBケーブルでパソコンに接続し、パソコン本体の電源を投入します。 WINDOWSが立ち上るとプラグアンドプレイによるハードウエア検索ウイザードが開始 されます。(または、WINDOWSの立ち上った状態で本機を接続しても同様。)

- ① <ウイザードの開始画面>では"デバイスドライバのインストールを開始する"旨の メッセージが表示されるので【次へ】をクリックします。
- ② 〈デバイスドライバのインストール画面〉では"次のデバイスをインストールします" DAU-734USB Device と表示し、検索方法の選択を促してきます。 ここで、 選択肢:《デバイスに最適なドライバを検索する》に●印が付いていることを確認して 【次へ】をクリックします。
- ③ <ドライバの特定画面>では"ドライバファイルをどこで検索しますか?"とのメッセ ―ジが表示されるので、選択肢:《場所を指定》にチェックが付いていることを確認し て【次へ】をクリックします。
- ④ <インストールディスクの挿入指示画面>では、添付の当社CDROMをドライブに 挿入し、製造元のファイルのコピー元 (D ドライブなら D:¥0 ボード・インストール¥Win2k) を 指定して【OK】をクリックします。
- ⑤ <ドライバファイルの検索画面>では"このデバイスのドライバが見つかった" 旨の メッセージが表示されるので【次へ】をクリックします。
- ⑥ <新しいハードウエアの検索ウィザードの完了画面>では【完了】をクリックします。

以上の操作でUSBデバイス制御用ドライバ (FTD2XX.SYS) とDLL (FTD2XX.DLL)、 およびハンドラ関数(DAU734 2K.DLL)が所定のフォルダにコピーされます。

表 1 - 7.	各ファイ	'ルのインス	トール先
----------	------	--------	------

使用 OS →	WINDOWS XP/VISTA	WINDOWS2000	
デバイスドライバ	¥Windows¥system32¥drivers	¥Winnt¥system32¥drivers	
デバイス制御 DLL	¥Windows¥system32	¥Winnt¥system32	
ハンドラ関数 DLL	± Windows±systemo2	± Willing system 02	

動作確認プログラム

添付CDROMの¥5 動作確認¥USB¥DAU734USB フォルダに用意されています。 (DAU_ADJ_VC6.EXE)

ハンドラ関数DLLの使用例

(使用方法は第2章を御覧ください。)

添付CDROMの¥INSTALL¥USB¥DAU734フォルダ以下に用意されています。

第2章. WINDOWSハンドラ

DAU-734USBをWINDOWS上でVC、VB等、メジャーな言語からアクセスする ためのハンドラ関数セット (DLL) です。

本機の基本機能が関数化されており、ユーザーは御自身の記述するアプリケーションから呼び 出して使用することができます。 すなわち、必要なパラメータを引数に渡して実行するだけで (USBバス操作を意識することなく) 結果を得ることができます。

2-1. システム構成・仕様

パソコン本体 : IBM PC/AT互換機

拡張メモリ量 : 128MB以上

OS/コンパイラ: WINDOWS2000/XP、またはVISTA(32ビット専用。)

対応ドライバ : FTDI社配布のWDMドライバ

対応ユニット : DAU-734USB (同一システム上で最大8台まで制御可能)

【実現機能】◇アナログ更新出力(次回操作まで保持) ◇1ビット接点入力(現在状態を読み込み)

↓ 1 ビット接点出力(次回操作まで保持)

添付サンプル : Visual-C++ (6.0)

V i s u a 1-BASIC (6.0)

C # (Visual Studio 2003 / .NET Framework 1.1)

VB. NET (Visual Studio 2003 / .NET Framework 1.1)

操作:1-7項に従ってインストールを済ませた後、

CDROM下記フォルダのSetup.exeをダブルクリックします。

¥Install -- USB -- Dau734 --- Setup.exe (その他一式)

これにより各サンプルプログラムがPCのCドライブに解凍・展開されます。

¥MSCIENCE -- Hnd 2K -- Dau734

|-- DLL : 本ハンドラ関数DLLフォルダ

|-- VB : Visual Basic(6.0)サンプルフォルダ

|-- VC++ : 同言語サンプルフォルダ |-- C# : 同言語サンプルフォルダ

|-- VB. NET : 同言語サンプルフォルダ

【注】VISTAの開発環境は〈VisualStudio DotNet 2005 SP1〉または〈VB6〉に限られますので(2007年1月現在)、VB6以外のサンプルプログラムは〈VisualStudio DotNet 2005 SP1〉でファイル変換する必要があります。

各関数の実行速度

WINDOWS 2000、CPU=Pentium 1GHz にて。

関数	データ数	1000回実行時間	1回当りの平均実行時間
アナログ更新出力	4 c h分	65秒	65ms(ch数に不相関)
1ビット接点入力	1	50秒	5 0 m s
1 ビット接点出力	1	6 4 秒	6 4 m s

★上表は各入出力関数をFOR/NEXTループで1000回実行した結果です。

2-2. ユーザプログラム記述

御自身の記述したメインプログラムから本ハンドラDLL (+ドライバ)を使用します。 テストには付属のサンプルプログラムを御利用ください。

(具体的なコーディングについてはサンプル・ソースを御覧ください。)

表2-2A. サンプルソース

言語・環境	ファイル名	概要
Visual-C++ (6.0)	DAU_SAMPLE_VC6.dsw	DAU-734USBΦ
Visual-Basic (6.0)	DAU_SAMPLE_VB6.vpb	全機能を試行する。
C#	DAU_SAMPLE_cs.csproj	
VB. NET	DAU_SAMPLE_VB_NET.vbproj	

表 2-2 B. 制御関数一覧

関数名	機能・内容	備考
[1] Dau734_OpenDriver	本ハンドラの初期化	
[2] Dau734_CloseDriver	ハンドラ終了	
[3] Dau734_Get_Firmver	ハードウエアのバージョン情報取得	
[4] Dau734_Get_Libver	ハンドラのバージョン情報取得	
[5] Dau734_Set_DaCode	DAデータコードの設定	
[6] Dau734_Get_DaValue	アナログ出力を書き込む(更新出力)	
[7] Dau734_Get_Din	汎用デジタル(接点)入力の読み込み	要外部電源
[8] Dau734_Set_Dout	汎用デジタル(接点)出力の更新	無極性半導体接点
[9] Dau734_Get_DoutMon	汎用デジタル(接点)出力モニタ	Read back

2-3. 関数仕様・エラーコード

以下に各関数の仕様・詳細を記します。

注:複数ユニットの取り扱い

本機の背面パネルに機器番号設定ロータリースイッチ (0~7/出荷時設定=0) があり、 重複しない番号を付すことにより、同一システム上で8台までの特定して操作することが できます。(0番から若い番号順に付してください。)

注2:データ型表現 次の3型を使用します。 ● CHAR: 符号付き 8ビット整数型

●SHORT: 符号付き16ビット整数型

● INT32: 符号付き32ビット整数型

【1】オープン・ドライバ (開始処理)

書式	INT32 Dau734_OpenDriver (void)
引数	なし
戻り値	正常終了時 : =0 エラー時 : エラーコード/負の値 (エラーコード表)
機能・動作	ハンドラ内部の初期化。

【2】クローズ・ドライバ(終了処理)

書式	INT32 Dau734_CloseDriver (void)
引数	なし
戻り値	正常終了時 : =0 エラー時 : エラーコード/負の値 (エラーコード表)
機能・動作	ドライバの使用停止。

【3】本機ハードウエア(内部ファームウエア)のバージョン取得

書式	INT32 Dau734_Get_Firmver (INT32 Unit_no, CHAR *version, INT32 size)
引数	Unit_no:ユニット番号(本機背面パネルのスイッチ設定番号:0~7) /初期値=0/ *version:バージョン情報へのポインタ size:バッファのサイズ
戻り値	正常終了時 : 0 エラー時 : エラーコード/負の値 (エラーコード表)
機能・動作	本機ハードウエア(内部ファームウエア)のバージョン情報を得る

【4】本ハンドラのバージョン取得

書式	INT32 Dau734_Get_Libver (CHAR *version, INT32 size)
引数	*version:バージョン情報へのポインタ size:バッファのサイズ
戻り値	正常終了時 : 0 エラー時 : エラーコード/負の値 (エラーコード表)
機能・動作	本ハンドラのバージョン情報を得る

【5】DA変換データ・コードの設定

書式	INT32 Dau734_Set_DaCode (INT32 Unit_no, INT32 Da_Code)
引数	Unit_no:ユニット番号(本機背面パネルのスイッチ設定番号:0~7) /初期値=0/ Da_Code:DA変換データ・コード指定(0:2の補数、1:オフセットバイナリ)
戻り値	正常終了時 : =0 エラー時 : エラーコード/負の値 (エラーコード表)
機能・動作	DA変換データ・コードを設定する。 >>11頁:伝達関数の説明参照。 ★当関数の設定は<関数【6】アナログ更新出力を書き込む>に反映される。

【6】アナログ更新出力を書き込む

書式	INT32 Dau734_Set_DaValue(INT32 Unit_no, INT32 Num_Ch, SHORT Da_Value[])
引数	Unit_no:ユニット番号(本機背面パネルのスイッチ設定番号:0~7) / 初期値=0/ Num_Ch :書き込むチャンネル数を指定。 Da_Value[]:アナログ更新出力(DA変換データ)値。
戻り値	正常終了時 : =0 エラー時 : エラーコード/負の値 (エラーコード表)
機能・動作	アナログ出力 (DA変換) 値を更新する。 実行されるチャンネル番号は必ずチャンネル Oから始まり、チャンネル (Num_Ch) − 1まで。 ★当関数は<関数【5】データコード指定>の条件も含めて実行される。

【7】汎用デジタル(接点)入力の読み込み

書式	INT32 Dau734_Get_Din (INT32 Unit_no)
引数	Unit_no:ユニット番号(本機背面パネルのスイッチ設定番号:0~7) /初期値=0/
戻り値	正常終了時 : 入力状態 / 0 = O F F 、1 = O N / エラー時 : エラーコード / 負の値 (エラーコード表)
機能・動作	入力接点の現在状態を得る。

【8】汎用デジタル (接点) 出力の更新書き込み

書式	INT32 Dau734_Set_Dout (INT32 Board_no, INT32 Dout)
引数	Unit_no:ユニット番号(本機背面パネルのスイッチ設定番号:0~7) / 初期値=0/ Dout:デジタル接点出力更新データ/0=OFF、1=ON/
戻り値	正常終了時 : =0 エラー時 : エラーコード/負の値 (エラーコード表)
機能•動作	汎用デジタル (接点) 出力を更新する。/次回更新操作まで保持/

【9】汎用デジタル(接点)出力の読み込み

書式	INT32 Dau734_Get_DoutMon (INT32 Unit_no)
引数	Unit_no:ユニット番号 (本機背面パネルのスイッチ設定番号:0~7) /初期値=0/
戻り値	正常終了時 : 出力状態 / 0 = O F F 、1 = O N エラー時 : エラーコード/負の値 (エラーコード表)
機能・動作	出力接点の現在状態を得る。(Read back)

エラーが返ってきたら

下表2-3Aのエラーはユーザシステムの構成、操作手順、引数などに不備・不整合がある場合です。

表2-3A. 普通のアプリケーション上で出現可能性のあるエラーコード一覧

戻り値	発生原因・対策
-21	デバイスが見つからない (本機ユニットを認識できない)
-22	ユニット番号の重複 (同じユニット番号の本機が複数認識された)
-23	本ハンドラがオープンされていない。
-24	指定したユニット番号の本機が検出できない。 (システムに接続されていない?)
-40	入力されたパラメータ(引数)の不適切
-52	オープン・ドライバ関数が未実行、または不成功。(リアパネルのLED不点燈)

また、下表2-3Bのエラーは本ハンドラの内部、USB バスインターフェース、本体ハードウエア内部の不具合いに 起因すると思われますから当社に御相談ください。

表2-3B. バスI/Fや本体ハードウエア内部に原因のあるエラーコード一覧

戻り値					発生原因	
-10	バス	I / F	`素子∅)制御関数	数:LISTDEVICE の呼び出し失敗	
-11	"	IJ	IJ	IJ	: OPEN の呼び出し失敗	
-12	"	IJ	IJ	IJ	: SETBITMODE の呼び出し失敗	
-13	"	IJ	IJ	IJ	: GETBITMODE の呼び出し失敗	
-14	"	IJ	IJ	IJ	: SETBAUDRATE の呼び出し失敗	
-15	"	IJ	IJ	IJ	: SETDATACHAR の呼び出し失敗	
-16	"	IJ	IJ	IJ	: CLOSE の呼び出し失敗	
-41	"	IJ	IJ	IJ	:GET_MODEM_STATUS の呼び出し失敗	
-53	"	IJ	IJ	IJ	: SetDTR の呼び出し失敗	
-54	"]]	IJ	IJ	: SetRTS の呼び出し失敗	
-18	本機	ハート	・ ウエフ	7内部で、	、 データ読み込みに失敗。	
-19	"]]	IJ	"、	、 データ読み込みに失敗(タイムアウト)。	
-30	"	IJ	IJ	"、	、ファームに対するコマンドが異常。	
-51	"]]	IJ	"、	、電源異常。	

 $\frac{\langle \text{DAU} - 734\text{USB} \rangle}{\langle \text{DAU} - 734\text{USB} \rangle}$

第3章. 保守・その他

3-1. 故障・トラブル等の原因と対処

本機は全数検査のうえ出荷されています。

動作に不具合い等が見られるるときは以下の諸点を再点検してください。

それでも不明なときは巻末の【Q&Aフォーム】にシステム構成(特に外部機器の接続回路)等の動作条件を御記入のうえ、技術部宛FAXしてください。

迅速に応答する体制となっています。 なおTELいただく場合も、客観情報の整理・評価は問題解決のスピードアップにつながりますから、事前に【Q&Aフォーム】をFAXしてください。

再点検・確認ポイント

■インストール: 本機 (DAU-734USB) の認識が正常か否かを WINDOWSのデバイスマネージャで確認する。

本ボードの認識は以下の手順で確認できます。 (WINDOWS 2000で例示)

- (1) WINDOWSのスタートメニューから【設定】→【コントロールパネル】と進み、 【システム】をダブルクリックすると【システムのプロパティ】が表示されるので、
- (2) その中から【ハードウエア】タグを選ぶと【システムのプロパティ】ダイアログが表示されるので、その中にある【デバイスマネージャ】ボタンをクリックすると表示される窓中にある〈コンピュータ名称〉右の+マークをクリックすると周辺を含むデバイス一覧が表示されます。
- (3) この中にある<USB>の右の+マークをクリックすると、接続されているUSB機器一覧が表示されます。この中の<MSCIENCE DAU-734USB DEVICE>を右クリックからプロパティを選択して表示されたダイアログで<全般の中の場所>の内容が"MSCIENCE DAU-734USB DEVICE"となっていればOKです。

■電源供給: USBバス側の電源供給容量に不足はないか?

本機は最大0.5Aを消費します。

■負荷状態: 抵抗性:5KΩ以上(最大2mA)、容量性500pF以下か?

動作確認方法

当社では原則として、ユーザ作成のソフトウエアについては評価しません。 動作確認は無償配布の当社製プログラム実行結果について推測・適否・判定を行います。 QAリクエスト時には当プログラムの実行結果をレポートしてください。 3-2. 修理のときは 《DAU-734USB》

3-2. 修理のときは

入手経路の如何にかかわらず当社宛に直接お申しつけください。 商社等を経由されますと時間がかかるだけでなく、情報交換の不便、費用の面でも不利になります。 なお当社では修理依頼を受けた製品が検査の結果、良品と判定された場合は(保証期間内でも)手数料を申し受けます。 特に最初からの不具合いには誤解や情報不足によることが多いので、事前に御相談ください。

【Q&Aフォーム】が便利です。

無償修理

納入後1年以内の自然故障、および当社製造上の問題に起因した故障に対しては無償修理を行います。 但し、故障・不具合の原因や無償修理の対象となるか否かは(過去の経験等に照らして)当社側で判定させていただきます。

なお当社では保証書を発行していませんが、社内では製造番号と出荷年月日の 記録を基に判定しています。

有償修理

落雷等の自然現象、漏電・過電圧印加・機械的破損・その他、ユーザ側の責に帰する故障品、または納入後1年間を経過した製品の自然故障に対しては実費・有償にて修理をお請けします。 性格上、事前見積もりは不可能ですが、制限額を事前通知いただければ、作業過程で制限を超えそうな見通しがたった時点で連絡・相談させていただきます。

◆受け渡し : 通常の授受は宅配便で行います。

◆修理期間 : 全んどの場合は当社内で3~4日以内に完了・返送しています。時間を要する ような場合は御連絡いたします。

◆費用の目安: 修理費用は事務管理手数料、技術者の所要時間(1時間単位)手数料、および 交換部品代の合計です。 2006年9月現在(時勢により変動します)では、

> ◇事務管理手数料 (1件当り、返送運賃含) :=¥4,000 ◇修理時間手数料:= (時間単価¥6,000)×所要時間

◇交換部品代 :=¥実費

故障経緯、システム客観情報の添付は時間の節約・コストダウンに有効です。 典型的な事例では費用合計が¥20,000を超えることは希れです。

【注】 当社製品に対してユーザが改造を行った場合は、当社サポートの対象外になります。 改造とは製品に新たな部品を追加実装、または実装部品を削除したり、 回路パターン・接続に変更を加えることです。 なお、当社がオプションとして 供給、または指定した部品の追加実装・交換はこの限りではありません。

3-3. アナログ出力範囲の再調整

経年変化、環境変化などで再調整の必要が生じたときは以下の手順で行ってください。

用意品

デジタル電圧計、調整棒(小型マイナスドライバ)、添付の調整ソフト

前準備

- ① 本機を(USBケーブルで)パソコンに接続します。
- ② デジタル電圧計を本機:調整対象のアナログ出力に接続します。
- ③ 本機上面カバーを外します。 (調整対象トリマはシルク印刷表示)
- ④ パソコン、デジタル電圧計の電源を投入します。
- ⑤ 10分以上のウオーミングアップ時間をおきます。

調整手順

調整ソフトを走らせ、アナログ出力を電圧計でモニタしながら行います。 出荷時は±10 v 出力範囲に設定・調整されていますが、必要なら、 各チャンネルごとにジャンパ設定で±5 v 出力範囲も選択することができます。

表3-3A. 出力範囲設定ジャンパ一覧(シルク印刷表示)

設定対象チャンネル→	CH0	C H 1	C H 2	C H 3	接続:±10 v
設定対象ジャンパ →	J P 0	J P 1	J P 2	J P 3	開放: ±5 v

表3-3B. 調整対象トリマ一覧(シルク印刷表示)

	C H 0	C H 1	CH2	C H 3
オフセット調整トリマ	VRO 1	VR 1 1	VR 2 1	VR 3 1
ゲイン調整トリマ	VRO 2	VR 1 2	VR 2 2	VR 3 2

① オフセット調整: DA変換データを 0 v 相当とし、

出力電圧値が 0 v 相当値となるように、オフセット調整トリマを設定します。

② ゲイン調整: DA変換データを最大値付近(例:9.9902v)とし、

出力電圧値が相当値となるように、

ゲイン調整を設定します。

以上、①②を変化が無くなるまで数回繰り返します。

表1-6A. 12ビットDAデータ vs アナログ出力【範囲:ジャンパ選択】

オフセットバイナリ	アナログ出力電圧	2の補数	
(hex / 10 進)	生10v 範囲 (±5v 範囲)	(hex / 10 進)	
FFF / 4095	+ 9. 99512 (+ 4. 99756)	7FF / 2047	
FFE / 4094	+ 9. 99023 (+ 4. 99512)	7FE / 2046	
801 / 32769	+ 0.00488 (+ 0.00244)	001 / 1	
800 / 32768	0.00000 (0.00000)	000 / 0	
7FF / 32767	- 0.00488 (- 0.00244)	FFF / -1	
001 / 1	- 9. 99512 (- 4. 99756)	801 /-2047	
000 / 0	-10.00000 (- 5.00000)	800 /-2048	

マイクロサイエンス(株)行

Q&Aフォーム

FAX: 03 (3301) 5593

			発信:	年	月	日/	時	分
製品名	DAU-	7 3 4 U S B	購入時期	年	月			
ボード上の 設定、								
その他								
拡張 I /O 、 周辺状況	同時使用の 他USB機器							
パソコン側	CPU							
システム	本体メモリ							
	os	()					
ソフト	言語			コンパ	イラ		(v r)
ソフト	プログラム名							
(動作状況)				•				

《60分以内に応答のないときはお叱りください。》 TEL:03 (3301) 5593

御使用者	(所属部・課)
団体名	
TEL	(所在地)
FAX	